

アプリトップメニューをアレンジする

グループを追加する

最大12グループまで登録できます。すでに12グループ登録されているときは、不要なグループを削除したあと、操作してください。

1

アプリトップメニューで MENU → グループの追加



2

グループを追加する場所（または 末尾に配置）をタップ



3

グループ名入力欄をタップ → グループ名を入力



・アイコンを変更するときは、このあと アイコン変更 をタップして、画面の指示に従って操作してください。

4

OK

グループが追加されます。

グループを削除する

アプリケーションやフォルダのあるグループ、「ダウンロード」グループは削除できません。

1

アプリトップメニューで、グループアイコンをロングタッチ



クイックアクションメニューが表示されます。

2

グループの削除 → OK



グループが削除されます。

グループアイコンの配置を変更する

1

アプリトップメニューで、グループアイコンをロングタッチ



🔲 クイックアクションメニューが表示されます。

2

配置変更



3

移動する場所をタップ

🔲 配置が変更されます。

+ アプリトップメニューアレンジ時の操作

グループ名を変更する

アプリトップメニューで、グループをロングタッチ → 名前 / 画像の編集 → グループ名入力欄をタップ → グループ名を変更 → OK

アプリトップメニューを表示しないようにする

アプリトップメニューで 表示設定 → アプリトップメニュー → 画面を左にフリック → 非表示

・表示するようになるときは、アプリ一覧画面で同様の操作を行い 表示 をタップします。

アプリトップメニューのアレンジを取り消す

ホーム画面で MENU → ホーム設定 → 設定リセット → はい

・この操作を行うと、ホーム画面やアプリ一覧画面のアレンジも取り消されます。ただし、アンインストールしたアプリケーションは、元には戻りません。