

# 指定した時刻に視聴／録画する

## 視聴／録画を予約する

時刻を指定して番組の視聴や録画をすることができます。

- ・予約開始前に、受信電波状況や電池残量、録画容量を確認しておいてください。録画するときは、あらかじめSDカードを取り付けておいてください。

1

ホーム画面で → エンタメ → (ワンセグ)



ワンセグ画面が表示されます。

2

### 録画／視聴予約



録画／視聴予約画面が表示されます。

3

### 新規予約追加



- ・すでに他の予約が登録されているときは、**MENU** を押したあと **新規予約** をタップします。

4

手動で設定 → 視聴予約 / 録画予約



予約設定画面が表示されます。

5

### チャンネル：



6

チャンネルをタップ



7

開始日時： → 開始日を選択 → 設定 → 開始時刻を選択 → 設定



8

終了日時： → 終了日を選択 → 設定 → 終了時刻を選択 → 設定

## 保存



予約が完了します。

- ・予約時刻が近づくと、画面表示とアラームでお知らせします。

## + 録画／視聴予約時の操作

## 番組表から登録する

録画／視聴予約画面で **MENU** → **新規予約** → **番組表から**  
→ 画面の指示に従って操作

## 番組情報から登録する

ワンセグ画面で **ワンセグテレビ** → **MENU** → **番組操作**  
→ **番組情報** → **番組をロングタッチ** → **録画予約** /  
**視聴予約**

## 予約内容を確認する

録画／視聴予約画面で、予約内容をタップ → 予約内容表示

## 予約内容を削除する

録画／視聴予約画面で、予約内容をタップ → **MENU** → **削除** → **はい**

## 予約結果を確認する

録画／視聴予約画面で **MENU** → **予約結果** → 予約結果を  
タップ

## 予約結果を削除する

録画／視聴予約画面で **MENU** → **予約結果** → 予約結果をロ  
ングタッチ → **削除** → **はい**

## お知らせ通知の方法を設定する

録画／視聴予約画面で **MENU** → **予約お知らせ設定** → **ア  
ラーム音** / **バイブ**

- ・ **アラーム音** / **バイブ** をタップするたびに、設定 (  ) /  
解除 (  ) が切り替わります。

## アラームのタイミングを設定する

録画／視聴予約画面で **MENU** → **予約お知らせ設定** → **ア  
ラーム通知時間** → 時間をタップ