

無線とネットワークの設定

無線とネットワークの設定

+ 電波OFFモード

電源を入れたまま電波を使ったやりとりを停止するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **電波OFFモード**

- ・「電波OFFモード」をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ Wi-Fi

Wi-Fiを利用するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **Wi-Fi**

- ・「Wi-Fi」をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・「Wi-Fi」を解除すると、電池パックの消費を軽減できます。

+ Wi-Fi設定

ネットワーク (Wi-Fi設定アクセスポイント) が利用できるとき、通知するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **Wi-Fi設定** → **ネットワークの通知**

- ・「Wi-Fi」がON () のときに設定できます。
- ・「ネットワークの通知」をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

Wi-Fiをいつスリープに切り替えるかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **Wi-Fi設定** → **Wi-Fiのスリープ設定** → **設定項目をタップ**

WPS方式で簡単にWi-Fiを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **Wi-Fi設定** → **Wi-Fi簡単登録** → **WPS方式** → **画面の指示に従って操作**

- ・「Wi-Fi」がON () のときに設定できます。

公衆無線LANのサービスエリアに入ったとき、自動的にログインするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **Wi-Fi設定** → **公衆無線LAN自動ログイン** → **無線LANサービス**をタップ → **自動ログイン欄** ON / OFF → **ログインID入力欄**をタップ → **ログインIDを入力** → **パスワード入力欄**をタップ → **パスワードを入力** → **完了** → **OK**

- ・「Wi-Fi」がON () のときに設定できます。
- ・設定方法は、サービス提供者や契約内容によって異なります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

ネットワークを追加する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **Wi-Fi設定** → **Wi-Fiネットワークを追加** → **ネットワークSSID入力欄**をタップ → **ネットワークSSIDを入力** → **完了** → **セキュリティ欄**の → **セキュリティ種別**をタップ → **保存**

- ・「Wi-Fi」がON () のときに設定できます。
- ・セキュリティ種別によっては、その他の項目を設定/入力する必要があります。

+ ホームネットワーク設定

DLNAを利用するネットワーク (Wi-Fiアクセスポイント) を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **ホームネットワーク設定** → **公開ネットワーク** → **接続するアクセスポイント**をタップ

- ・「ホームネットワークサーバー」がOFF () のときに設定できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

本機に取り付けたSDカード内の静止画や音楽を、DLNA対応のテレビなどで視聴できるようにするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **ホームネットワーク設定** → **ホームネットワークサーバー**

- ・あらかじめ、「公開ネットワーク」を設定しておいてください。
- ・「ホームネットワークサーバー」をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・DLNA対応のテレビから本機に接続する操作方法は、テレビの取扱説明書を参照してください。

DLNA対応のテレビで表示する名前を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク** → **ホームネットワーク設定** → **サーバー名** → **サーバー名入力欄**をタップ → **名前を入力** → **完了** → **OK**

+ Bluetooth

Bluetooth®機能を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**
→ **Bluetooth**

- ・「Bluetooth」をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・「Bluetooth」を解除すると、電池パックの消費を軽減できます。

+ Bluetooth設定

Bluetooth®機器を登録 (ペア設定) する

あらかじめ、ペア設定するBluetooth®機器を、検出できる状態にしておいてください。

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**
→ **Bluetooth設定** → **機器をタップ** → 画面の指示に従って操作

- ・認証方法は、機器によって異なります。認証パスキーの入力が必要なこともあります。
- ・認証パスキーとは、本機と接続する機器とを認証し合うための任意の数字 (1~16桁) のことです。
- ・目的の機器が表示されなときは、**デバイスのスキャン** をタップし、再検索してください。

ペア設定している機器を確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**
→ **Bluetooth設定**

- ・ハンズフリー機器などのときは、機器名をタップすると、接続 / 切断できます。

機器とのペア設定を解除する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**
→ **Bluetooth設定** → **解除する機器をロングタッチ** → **切断してペアを解除** (または **ペアを解除**)

サービスを選択してBluetooth®機器と接続する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**
→ **Bluetooth設定** → **機器をロングタッチ** → **オプション**
→ **項目をタップ** → **接続**

- ・各サービスに対応している機器で設定できます。

他の機器で表示される本機の名前を変更する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**
→ **Bluetooth設定** → **端末名** → **名前を入力** → **OK**

- ・名前に絵文字や改行は利用できません。

他の機器から本機を検出できるようにするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**
→ **Bluetooth設定** → **検出可能**

- ・「検出可能」をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・「検出可能」を有効 () にした場合は、「検出可能時間のタイムアウト」で設定した時間内は、他のBluetooth®機器から検出可能となり、その時間が経過したあとは自動的に検出不可となります。

検出可能がタイムアウトするまでの時間を変更する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**
→ **Bluetooth設定** → **検出可能時間のタイムアウト**
設定項目をタップ

- ・「検出可能」を有効 () にしているときに設定できます。
- ・「検出可能時間のタイムアウト」を「なし」に設定した場合は、「検出可能」を無効 () にするまで検出不可にはなりません。

Bluetooth®機能の詳細情報を確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**
→ **Bluetooth設定** → **Bluetooth詳細設定** → **自機情報**

通話時に、常にハンズフリー機器を利用するか、操作した機器を利用するかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**
→ **Bluetooth設定** → **Bluetooth詳細設定** → **常にハンズフリー通話** → **設定項目をタップ**

Bluetooth®機器接続中に他の機器からの接続を受け付けるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**
→ **Bluetooth設定** → **Bluetooth詳細設定** → **複数接続待受け** → **設定項目をタップ**

- ・「検出可能」を有効 () にしているときは、「複数接続待受け」を「OFF」にしても、他の機器からのデータを受信することができます。

+ VPN設定

VPNを追加する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **無線とネットワーク**
→ **VPN設定** → **VPNの追加** → **設定項目をタップ** → **内容を設定**

- ・追加したVPNをタップすると、接続 / 切断できます。また、追加したVPNをロングタッチすると、VPNを編集 / 削除できます。

+ モバイルネットワーク

モバイルネットワーク経由のデータ通信を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 無線とネットワーク
→ モバイルネットワーク → データ通信

- ・「データ通信」をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

ローミング時のデータ通信を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 無線とネットワーク
→ モバイルネットワーク → データローミング

- ・「データローミング」をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

アクセスポイントを追加する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 無線とネットワーク
→ モバイルネットワーク → アクセスポイント名 →
MENU → 新しいAPN → 設定項目をタップ → 設定項目を
入力 → 完了 → OK → MENU → 保存

追加したアクセスポイントを削除し、お買い上げ時の状態に戻す

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 無線とネットワーク
→ モバイルネットワーク → アクセスポイント名 →
MENU → 初期設定にリセット

使用するネットワークを自動で設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 無線とネットワーク
→ モバイルネットワーク → 3G/GSM設定 → 自動

使用するネットワークを手動で設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 無線とネットワーク
→ モバイルネットワーク → 3G/GSM設定 → 手動
→ 通信方式をタップ

接続する通信事業者を設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → 無線とネットワーク
→ モバイルネットワーク → 通信事業者 → 自動選択

／検索結果から接続するネットワークをタップ

- ・「自動選択」をタップすると、検索結果の中から自動的に最適なネットワークが設定されます。
- ・検索をやり直すときは、「ネットワークを検索」をタップします。