

# サウンド設定

## サウンド設定

### + マナーモード

マナーモードを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** → **マナーモード** → 設定項目をタップ

### + バイブ

バイブレータを動作させるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** → **バイブ**

・ **バイブ** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### + 音量

電話の着信音やアラーム音などの音量を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** → **音量** → バーをドラッグして音量を調整 → **OK**

・メールなどの通知音を着信音と同じ音量にするとときは、**通知音にも着信音量を適用** をタップします。

### + イヤホンの種類

イヤホンがマイク付きであるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** → **イヤホンの種類** → 設定項目をタップ → **OK**

### + 着信音

着信音の種類を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** → **着信音** → 着信音をタップ → **決定**

### + バイブのパターン

バイブレータのパターンを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** → **バイブのパターン** → パターンをタップ → **OK**

### + 着信ランプ

着信ランプのパターンや色を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** → **着信ランプ** → **点滅パターン** / **点滅カラー** → 設定項目をタップ → **OK**

### + 通知音

インターネットメールなどの通知音の種類を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** → **通知音** → 設定項目をタップ → **決定**

・設定項目をタップすると、通知音が鳴ります。

### + 鳴動時間

インターネットメールなどの通知音を鳴らす秒数を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** → **鳴動時間** → **時間設定** → 秒数を選択 → **OK**

・ **一曲鳴動** をタップすると、通知音が終わるまで鳴り続けます。

### + 光を点滅させて通知

新しいインターネットメールなどが届いたときスマートフォンライトを点滅させるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** → **光を点滅させて通知**

・ **光を点滅させて通知** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。  
・「光を点滅させて通知」を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

### + タッチ操作音

ダイヤルキータップ時に操作音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **サウンド設定** → **タッチ操作音**

・ **タッチ操作音** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。  
・「タッチ操作音」を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

## + 選択時の操作音

メニューをタップしたときに操作音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → サウンド設定 →

### 選択時の操作音

- ・「**選択時の操作音**」をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・「**選択時の操作音**」を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

## + 画面ロックの音

画面ロックの設定/解除時に音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → サウンド設定 →

### 画面ロックの音

- ・「**画面ロックの音**」をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・「**画面ロックの音**」を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

## + 入力時バイブ

ダイヤルキーなどをタップしたときにバイブレータを動作させるかどうかを設定する

ホーム画面で MENU → 端末設定 → サウンド設定 →

### 入力時バイブ

- ・「**入力時バイブ**」をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・「**入力時バイブ**」を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。