

アカウントと同期の設定

アカウントと同期の設定

+ バックグラウンドデータ

アプリケーションの自動通信を許可するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **アカウントと同期**

→ **バックグラウンドデータ**

- ・「バックグラウンドデータ」をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・「バックグラウンドデータ」を有効にすると、起動していないアプリケーションも自動的にデータ通信できる状態となります。
- ・「バックグラウンドデータ」を無効にすると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ 自動同期

アプリケーションの自動同期を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **アカウントと同期**

→ **自動同期**

- ・「自動同期」をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・「バックグラウンドデータ」を有効 () にしているときに設定できます。
- ・「自動同期」を無効にすると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ アカウントを追加

アカウントを追加する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **アカウントと同期**

→ **アカウントを追加** → **設定項目をタップ** → **画面の指示** に従って操作