

Wi-Fi設定

Wi-Fi設定


+ Wi-Fi設定

Wi-Fiを利用するかどうかを設定する

アプリケーションシートで  (設定) → Wi-Fi設定 →
アクションバーの OFF / ON

- ・ OFF をタップするとON (ON 表示) に、 ON をタップするとOFF (OFF 表示) に切り替わります。
- ・ 「Wi-Fi設定」をOFFにすると、電池パックの消費を軽減できます。

ネットワークを追加する

アプリケーションシートで  (設定) → Wi-Fi設定 →
ネットワークを追加 → ネットワークSSIDを入力 → 完了
→ セキュリティ欄をタップ → セキュリティ種別をタップ
→ 保存

- ・ 「Wi-Fi設定」がONのときに設定できます。
- ・ セキュリティ種別によっては、その他の項目を設定/入力する必要があります。

AOSSを利用する

アプリケーションシートで  (設定) → Wi-Fi設定 →
アクションバーの AOSS → 画面の指示に従って操作

+ 高度なWi-Fi設定

オープンネットワークが利用できるとき、通知するかどうかを設定する

アプリケーションシートで  (設定) → Wi-Fi設定 →
 詳細設定 → ネットワークの通知

- ・ 「Wi-Fi設定」がONのときに設定できます。
- ・ ネットワークの通知 をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

Wi-Fiをいつスリープに切り替えるかを設定する


アプリケーションシートで  (設定) → Wi-Fi設定 →
 詳細設定 → Wi-Fiのスリープ設定 → 設定項目
をタップ

接続不良のときに「Wi-Fi設定」を無効にするかどうかを設定する

アプリケーションシートで  (設定) → Wi-Fi設定 →
 詳細設定 → 接続不良のとき無効にする


- ・ 接続不良のとき無効にする をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

MACアドレスを確認する

アプリケーションシートで  (設定) → Wi-Fi設定 →
 詳細設定

- ・ MACアドレスは、「MACアドレス」欄の下部に表示されます。

IPアドレスを確認する

アプリケーションシートで  (設定) → Wi-Fi設定 →
 詳細設定

- ・ IPアドレスは、「IPアドレス」欄の下部に表示されます。