

歩数計の設定

歩数計の設定

+ 歩数計ON


歩数計を有効にするかどうかを設定する

アプリケーションシートで  (設定) → 歩数計 → 歩数計ON

- ・歩数計を有効にするときは、あらかじめ **ユーザー情報** を設定しておいてください。
- ・**歩数計ON** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

+ ユーザー情報


ユーザー情報を設定する

アプリケーションシートで  (設定) → 歩数計 → **ユーザー情報** → 操作暗証番号を入力 → OK → 設定項目をタップ → 設定値を入力 → 設定

- ・歩幅を身長から自動的に設定するときは、身長設定後に **はい** をタップします。

+ 歩数計リセット時刻設定

歩数計をリセットする時刻を設定する

アプリケーションシートで  (設定) → 歩数計 → 歩数計リセット時刻設定 → 時刻を入力 → 設定

+ 歩行感度

歩行感度を設定する

アプリケーションシートで  (設定) → 歩数計 → 歩行感度 → 設定項目をタップ