

ユーザー補助の設定





ユーザー補助の設定

+ ユーザー補助


TalkBackを利用するかどうかを設定する

TalkBackは画面に表示された情報を音声化する、スクリーンリーダーです。

アプリケーションシートで  (設定) → 
→  →  → 
 / 

- ・  をタップするとON ( 表示) に、  をタップするとOFF ( 表示) に切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ 日本語には対応していません。








TalkBackの詳細を設定する






アプリケーションシートで  (設定) → 
→  →  →  → 
タップ → 

- ・ 設定項目をタップすると、設定が終了するものもあります。






タッチガイドを利用するかどうかを設定する

タッチガイドは、画面のタッチやドラッグによる操作を音声で説明する機能です。本体のタッチイベントを実行するには、ダブルタップまたは2本指スクロールでの操作が必要です。

アプリケーションシートで  (設定) → 
→  →  → 
 / 

- ・ 「TalkBack」がONのときに設定できます。
- ・  をタップするとON ( 表示) に、  をタップするとOFF ( 表示) に切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・  をタップすると、利用方法を確認できます。

その他のユーザー補助アプリケーションの動作を設定する

アプリケーションシートで  (設定) → 
→  →  → 

- ・ あらかじめ、ユーザー補助アプリケーションをGoogle Playなどからダウンロードしたうえで設定してください。
- ・ 設定項目をタップすると、設定が終了するものもあります。