

オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

オプションサービスについて



次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
転送電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話サービス ¹	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話サービス ¹	複数の相手と同時に通話できます。
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりすることができます。
発着信規制サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。


1 別途お申し込みが必要です。

転送電話サービスを利用する

1

アプリケーションシートで  (設定)  通話




 通話設定画面が表示されます。

2

留守番・転送電話




 留守番・転送電話画面が表示されます。

3

設定・停止



 転送電話画面が表示されます。

4

呼出なし / 呼出あり  転送先の電話番号を入力



- ・「呼出あり」をタップしたときは、このあと「呼出時間」をタップして、呼出時間を設定できます。
- ・転送電話サービスを停止するときは、「留守番・転送停止」→「はい」の順にタップします。

5

OK

転送電話サービスが設定されます。

留守番電話サービスを利用する

1

アプリケーションシートで (設定) 通話



通話設定画面が表示されます。

2

留守番・転送電話

留守番・転送電話画面が表示されます。

3

設定・停止

転送電話画面が表示されます。

4

呼出なし / 呼出あり 留守電



- ・ **呼出あり** をタップしたときは、このあと **呼出時間** をタップして、呼出時間を設定できます。
- ・ 留守番電話サービスを停止するときは、**留守番・転送停止** → **はい** の順にタップします。

5

OK

留守番電話サービスが設定されます。

- ・ 新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに が表示されます。伝言メッセージを聞くときは、留守番・転送電話画面で **留守番電話再生** をタップしたあと、アナウンスに従って操作してください。

割込通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

アプリケーションシートで (設定) 通話



通話設定画面が表示されます。

2

その他のサービス設定



その他のサービス設定画面が表示されます。

3

割込通話 (表示)



割込通話サービスが設定されます。

- ・ 通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。 を右向きにドラッグして通話を開始できます。
- ・ 割込通話サービスを停止するときは、**割込通話** をタップします。

グループ通話サービスを利用する


ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に   通話を追加




2

別の相手の電話番号を入力  発信



3

相手が応答したら   グループ通話


 グループ通話が開始されます。

発信者番号通知サービスを利用する

1


アプリケーションシートで  (設定)  通話



 通話設定画面が表示されます。

2


その他のサービス設定

 その他のサービス設定画面が表示されます。

3

発信者番号通知  番号を非通知 / 番号を通知



 発信者番号通知サービスが設定されます。



発着信規制サービスを利用する

電話/SMSの発着信を制限します。


- ・発着信規制サービスの操作には、交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）が必要です。
- ・交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）の入力を3回間違えると、発着信規制サービスの設定ができなくなります。この場合、交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）の変更が必要となりますのでご注意ください。詳しくはお問い合わせ先までご連絡ください。
- ・以前、携帯電話から発着信規制用暗証番号を変更されたお客様は、発着信規制を設定する際に、その変更された番号を入力してください。
- ・発信規制中に電話やSMSを発信しようすると、発信できない旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。

規制項目	規制内容
全発信規制	緊急通報を除くすべての発信を規制
国際発信全規制	滞在国外への国際電話の発信を規制
国際発信規制	滞在外と日本以外への国際電話の発信を規制
全着信規制	すべての着信を規制
国際着信規制	日本以外での着信を規制

1

アプリケーションシートで  (設定)  通話



 通話設定画面が表示されます。

2

発着信制限




 発着信制限画面が表示されます。


3

発信規制 / 着信規制  規制方法をタップ



4

交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）を入力  OK

 発着信規制サービスが設定されます。

+ オプションサービス利用時の操作

着信お知らせ機能を設定する

電源を切っているときや圏外にいるときの着信をお知らせする機能です。留守番電話サービスを開始したあと、次の操作を行います。

通話設定画面で **着信お知らせ機能** → **設定** → **発信** →
アナウンスに従って操作

着信お知らせ機能の動作を設定する

通話設定画面で **着信お知らせ機能** → **音・パイプ・ランプ**
→ 項目をタップ → 画面の指示に従って操作
・「着信お知らせ音」、「パイプのパターン」、「着信ランプ」、「鳴動時間」が設定できます。

発信規制をすべて解除する

発信制限画面で **発信規制** → **全発信規制停止** → **交換機用暗証番号**を入力 → **OK**

着信規制をすべて解除する

発信制限画面で **着信規制** → **全着信規制停止** → **交換機用暗証番号**を入力 → **OK**

発信先を電話帳に登録している相手だけに制限する

発信制限画面で **発信先限定** → **操作暗証番号**を入力 → **OK** → **電話帳に限定** (表示)

発信先をあらかじめ指定した電話番号だけに制限する

発信制限画面で **発信先限定** → **操作暗証番号**を入力 → **OK** → **電話番号指定** → **ON/OFF設定** (表示)
→ **発信許可リスト** → **<未登録>** → **電話番号**を入力 → **OK**

電話帳未登録の相手からの着信を拒否する

発信制限画面で **着信拒否** → **電話帳未登録番号** (表示)

指定した電話番号からの着信を拒否する

発信制限画面で **着信拒否** → **電話番号指定** → **ON/OFF設定** (表示) → **着信拒否リスト** → **<未登録>**
> → **電話番号**を入力 → **OK**

非通知／公衆電話／通知不可の着信を拒否する

発信制限画面で **着信拒否** → **非通知着信** / **公衆電話** / **通知不可** (表示)

? こんなときは

Q. 発信規制が規制されない

A. 転送電話サービスや留守番電話サービスを利用していませんか。このときは、「全発信規制」や「全着信規制」を設定しても、規制されないことがあります。