

## S!メール/SMSを受信/返信する

S!メールやSMSは、自動的に受信されます。また、手動で受信することや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。

### 新着メールを確認する

新着メールを受信すると、新着メッセージのお知らせ画面と、通知アイコンが表示されます。

1

今すぐ読む



📧 メール詳細画面が表示されます。

- ・通知アイコンから確認するには、通知パネルを開きます。通知をタップすると新着メールが表示されます。
- ・新着メールが複数あるときは、「今すぐ読む」をタップするとサブフォルダ一覧画面が表示されます。サブフォルダをタップし、メールをタップするとメール詳細画面が表示されます。

### 手動でメールを確認する

1

ホーム画面で (メール) → 新着



📧 メールを受信します。

## サーバーメールを受信する

1

ホーム画面で (メール) → サーバーメール



2

全て受信 / 差出人/件名で受信



📧 サーバーメールを受信します。

## メールを返信する

1

メール詳細画面で **返信** / **全返信**



2

本文を入力 → **送信**



3

**送信**



 メールが送信されます。

## メールを転送する

1

メール詳細画面で **転送**



2


宛先を入力 → 本文を入力 → **送信**



3


**送信**



 メールが転送されます。

### + 迷惑メールについて

迷惑メール設定を行うと、連絡先に登録していない差出人から受信したメールは、新着メール通知されず、迷惑メールフォルダに保存されます。迷惑メールフォルダに保存されたメールは、次の操作で確認できます。

ホーム画面で  (メール) → **迷惑メールフォルダ**