

# ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。本機の状態をお知らせするアイコンなどが表示されます。

## ステータスバーの見かた



1 アイコン

## おもなアイコン

ステータスバーに表示されるアイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	マナーモード設定中
	電波レベル
	データ通信中 (3G)
	圏外
	Wi-Fiネットワーク接続中
	機内モード設定中
	要充電
	電池パック残量が少なくなっています
	電池パック残量十分
	電池パック充電中
	通知パネルに通知あり