

オンラインマニュアルについて

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧ください、正しくお取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

記載内容について

オンラインマニュアルでは、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明しています。操作説明は省略している場合があります。

また、オンラインマニュアルでは本体カラー「White」のお買い上げ時の表示（デザインテーマ：NX!green）を例に説明しています。

ディスプレイ表示、キー表示について

オンラインマニュアルに記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。オンラインマニュアルに記載しているキー表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

その他の表記について

オンラインマニュアルでは、本製品のことを「本機」と表記しています。

「microSD™/microSDHC™/microSDXC™カード」は「SDカード」と表記しています。

機能に応じて暗証番号やパスワードなどを入力する操作、または指紋認証などを行う操作を「認証操作」と表記しています。