

## ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。

### ステータスバーの見かた



- 1 通知アイコン
- 2 ステータスアイコン

### おもな通知アイコン

ステータスバーに表示されるおもな通知アイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	新着Gmailあり
	新着インターネットメールあり
	新着SMS/S!メールあり
	新着緊急速報メール
	簡易留守録あり
	新着留守番メッセージあり
	音楽再生中
	Wi-Fi利用可能
	Bluetooth®通信でファイル受信
	Wi-FiテザリングON
	Wi-FiテザリングとUSBテザリングON
	USBテザリングON
	着信あり
	不在着信あり
	保留中
	データのアップロード
	データのダウンロード
	Google Playのアプリケーションがアップデート可能/インストール完了
	スッキリ目覚まし設定中
	同期トラブル
	FMトランスミッタ ON
	イヤホン接続中（本機のマイクからの入力）
	イヤホン接続中（イヤホンマイクからの入力）
	ワンセグ視聴中
	フルセグ視聴中
	ワンセグ録画中
	ワンセグ録画予約中
	VPN接続
	アプリ電池診断の通知あり
	NX!エコ
	あわせるローテーション設定中に本機を2度振って回転を戻して画面固定中
	タッチブロックモード
	GPS測位中
	本機のメモリの空き容量低下
	Dolby Mobile設定中（設定したジャンルにより表示が異なります。）
	ソフトウェア更新のお知らせ
	音声アシストの新着通知あり

## おもなステータスアイコン

ステータスバーに表示されるおもなステータスアイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	電池残量十分
	要充電
	充電中
	電波レベル
	ローミング中
	圏外
	4G LTE / 4G通信中 <sup>1</sup>
	3G通信中
	Wi-Fiネットワーク接続中
	Bluetooth® ON
	Bluetooth®機器に接続中
	機内モード
	NFC / おサイフケータイ®ロック中 <sup>2</sup>
	おサイフケータイ®アンロック中にNFCロック状態
	簡易留守録設定中
	スピーカーホン
	マイク消音
	着信音量0
	パイプレーション ON
	通常マナーモード設定中
	サイレントマナーモード設定中
	持ってる間ONで画面点灯中
	持ってる間ON設定中
	かな入力モード
	英字入力モード
	数字入力モード
	手書き入力モード
	絵文字 / 顔文字 / 記号、定型文
	IP通話アプリの音質サポートON

- 1 本機はFDD-LTE (SoftBank 4G LTE) およびAXGP (SoftBank 4G) に対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。また、SoftBank 4Gに優先的に接続します。
- 2 おサイフケータイ®ロック中にNFCアンロック状態でも表示されます。