

本機の画面をテレビやモニターに表示する

本機とテレビやモニターを接続して、静止画、動画、ブラウザ画面などを表示することができます。

MHL接続を利用する

接続にはMHLケーブル（市販品）が必要です。

- ・アプリケーションによっては、接続した機器に本機の画面を表示できないことがあります。

1

本機の外部接続端子とテレビ/モニター側のMHL端子をMHLケーブル（市販品）で接続

- ・テレビ/モニター側のMHL端子への接続方法や入力の切り替え、音量の調節などについてはテレビ/モニターの取扱説明書をご覧ください。
- ・テレビ/モニター側のHDMI端子に接続する場合は、HDMIケーブル（市販品）とMHL-HDMI変換アダプタ（市販品）が必要です。MHL-HDMI変換アダプタの接続方法については、MHL-HDMI変換アダプタの取扱説明書をご覧ください。

2

本機側で静止画、動画、ブラウザ画面を操作

🚩 テレビ/モニターに本機の画面の内容が表示されます。

Miracastを利用する

Miracastに対応したテレビやモニターに接続し、本機の画面を表示します。

- ・アプリケーションによっては、接続した機器に本機の画面を表示できないことがあります。

1

ホーム画面で



🚩 Miracast設定画面が表示されます。

- ・使用可能な機器を自動的に検索し、検索結果一覧が表示されます。
- ・「Miracast」が「OFF」の場合は、**OFF** をタップして「ON」にします。

2

機器をタップ



🚩 Miracast対応機器が本機に登録（ペア設定）されると、Miracast接続されます。

- ・ほかの機器を検索する場合は **ディスプレイを検索** をタップします。
- ・Miracast接続済みになると表示される **切断** をタップすると、Miracast接続を切断します。 **名前欄を修正** **完了** をタップすると、ペア設定されたディスプレイの名称を変更できます。

3

Miracast対応アプリケーションで表示するデータをタップ

🚩 本機の画面が接続した機器の画面に表示されます。

MirrorLinkでカーナビと接続する


MirrorLink対応のカーナビなどの車載機器と本機をmicroUSBケーブル（市販品）で接続すると、本機のMirrorLink対応アプリ画面を車載機器に表示できます。また、車載機器から本機を操作することも可能です。

1

MirrorLink対応アプリを起動

2

microUSBケーブル（市販品）で本機と車載機器を接続

 MirrorLink対応アプリの画面や音声、車載機器のディスプレイで再生されます。

- ・一定時間が経過してスリープモードになった場合でも、車載機器への出力は停止されません。🔊または指紋センサーを押してスリープモードを設定した場合は、車載機器への出力が停止され、スリープモードを解除すると再開されます。
- ・あらかじめBluetooth®通信に対応したハンズフリー機器とペア設定済みの場合は、本機または車載機器で着信に応答できます。

MHL/Miracast出力時の動作について

テレビのリモコンについて

MHL出力中は、テレビのリモコンで静止画や動画の操作ができる場合があります。

全画面表示について

MHL/Miracast出力中は、コンテンツによっては、全画面表示ができない場合があります。

MHL/Miracast出力中の制限について

アプリケーションによっては、ディスプレイが黒く表示されたり、接続機器と本機の画面が同じにならないことがあります。MHL/Miracast出力中は、FMトランスミッタをご利用できません。

MHL/Miracast出力中は、マルチメディア設定の「動画補正」「静止画補正」は無効となります。