

# モバイルネットワークの設定

## モバイルネットワークの設定

ネットワークや通信事業者などを設定します。

1

ホーム画面で   本体設定



2

「無線とネットワーク」の   モバイルネットワーク



3

各項目を設定

 設定が完了します。