

マルチメディアの設定

マルチメディアの設定

動画や静止画の画質や音質を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
動画補正	テレビ ¹ や動画の映像を高画質化するかどうかを設定します。
静止画補正	ギャラリーの静止画を高画質化するかどうかを設定します。
長時間再生モード	音楽の再生時に電池の使用を節約するかどうかを設定します。 ²
機能を有効にする	イヤホンランチャー設定を有効にします。イヤホン挿入時にイヤホンランチャーが表示され、アプリケーションをすばやく起動できます。
ランチャー設定	イヤホンランチャーに表示するアプリケーションを設定します。
Dolby Mobile設定	Dolby Mobile機能の使用を設定します。
動画ジャンル設定	動画のジャンルに合わせて音質を設定します。
音楽ジャンル設定	音楽のジャンルに合わせて音質を設定します。
エフェクト自動設定	再生するコンテンツに応じて自動的にエフェクトを実施します。 「Dolby Mobile設定」を使用しているときに設定できます。

- ワンセグ視聴時のみ補正が適用されます。
- 長時間再生モードを設定しているときは、ギャップレス再生が無効になります。

1

ホーム画面で   本体設定



2

マルチメディア



 マルチメディア設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。

+ ステレオイヤホン接続時の操作

本機のステレオイヤホン端子にステレオイヤホン（市販品）を接続時に、マイク入力の種類を選択できます。また、イヤホンランチャー設定が有効の場合は、続いて表示されるイヤホンランチャーでイヤホンを接続して使用するアプリケーションをすばやく起動できます。

本機のステレオイヤホン端子にステレオイヤホン（市販品）を接続 → 端末のマイク/イヤホンマイク → イヤホンランチャー画面でアプリケーションをタップ

- ・ステレオイヤホン接続中にステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開き、イヤホン接続をタップしてもマイク入力の種類を選択できます。
- ・ステレオイヤホン接続時に表示されるイヤホンランチャーでは、アプリケーションをタップして起動させたり、表示するアプリケーションを追加したりできます。

+ イヤホンランチャー設定利用時の操作

イヤホンランチャーを有効にする

マルチメディア設定画面でイヤホンランチャー設定の **機能を有効にする**

- ・**機能を有効にする** をタップするたびに、有効（）/無効（）が切り替わります。

イヤホンランチャーにアプリケーションを追加する

マルチメディア設定画面で **ランチャー設定** → **新規追加** → 追加するアプリケーションをタップ

イヤホンランチャーのアプリケーションを入れ替える

マルチメディア設定画面で **ランチャー設定** → 入れ替え前のアプリケーションをタップ → 入れ替え後のアプリケーションをタップ

イヤホンランチャーからアプリケーションを削除する

マルチメディア設定画面で **ランチャー設定** → 削除するアプリケーションをタップ → **削除**