

NX!エコの設定

NX!エコの設定

電池残量が少なくなったときや設定した時間になったときなどに、ディスプレイの照明や起動している機能をOFFにして、電池の消費を抑えます。

1


ホーム画面で  → **本体設定**



2

NX!エコ



 NX!エコ設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。

+ NX!エコ利用時の操作


エコモードを起動/停止する

NX!エコ設定画面で **OFF** / **ON**

- ・ **OFF** をタップすると「ON」に設定されます。 **ON** をタップすると「OFF」に設定されます。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。



エコレベルを切り替える

NX!エコ設定画面で **詳細設定** → **エコレベル切替** → 設定項目をタップ → **設定**

- ・ エコレベルが「やんわり」「しっかり」のときは、 をタップすると設定内容を確認できます。


画面消灯時に動作を制限するアプリケーションを指定する

NX!エコ設定画面で **詳細設定** → **画面消灯時の動作制限アプリ指定** → アプリケーションをタップ

- ・ アプリケーションをタップするたびに、設定 ( 表示) / 解除 ( 表示) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ **フィルタ** をタップすると、表示するアプリケーションを設定することができます。また、**初期化** をタップすると、お買い上げ時の設定に戻すことができます。



オリジナルエコレベルを設定する

NX!エコ設定画面で **詳細設定** → **エコレベル切替** → **オリジナル** → **設定** →  → 各項目を設定 → **完了** → **OK**

- ・ オリジナルエコレベル編集画面で  → **初期値に戻す** → **OK** をタップすると、お買い上げ時の設定に戻すことができます。



設定した電池残量以下になったときにエコモードを起動する

NX!エコ設定画面で **詳細設定** → **電池残量** → 設定項目をタップ → **設定** → **ON**

- ・ **OFF** をタップすると「ON」に設定されます () 。
- ・ **ON** をタップすると「OFF」に設定されます () 。

エコモードをタイマーで起動/終了する

NX!エコ設定画面で **詳細設定** → 「タイマー」の **時間帯1** / **時間帯2** → **開始時刻を設定** → **次へ** → **終了時刻を設定** → **OK** → **ON**

- ・ **OFF** をタップすると「ON」に設定されます () 。
- ・ **ON** をタップすると「OFF」に設定されます () 。

充電時にエコモードを解除するかどうかを設定する

NX!エコ設定画面で [詳細設定](#) → [充電中は起動しない](#)

・ [充電中は起動しない](#) をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。