

位置情報アクセスの設定

位置情報アクセスの設定

位置情報の利用を設定できます。

1


ホーム画面で   **本体設定**



2

位置情報アクセス



 位置情報アクセス設定画面が表示されます。

3




各項目を設定

 設定が完了します。

+ 位置情報アクセス利用時の操作

位置情報の使用を許可するかどうかを設定する

位置情報アクセス設定画面で「位置情報にアクセス」の **OFF** / **ON**

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・**OFF** をタップすると「ON」に設定されます (**ON**)。
- ・**ON** をタップすると「OFF」に設定されます (**OFF**)。
- ・Google マップで現在地の表示などの機能を利用するときは、Googleアプリケーションによる位置情報へのアクセスを許可する必要があります。Googleアカウントを設定している場合は、設定メニュー画面で **アカウント**  **Google**  **位置情報の設定**  「Googleアプリに位置情報へのアクセスを許可する」の **OFF** をタップして「ON」にします。「位置情報にアクセス」が「ON」のときに設定できます。

現在地の位置情報取得にGPS機能を使用するかどうかを設定する

位置情報アクセス設定画面で **GPS機能**

- ・**GPS機能** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・「位置情報にアクセス」が「ON」のときに設定できます。

Googleの位置情報サービスを使用して現在地を推定することをアプリケーションに許可するかどうかを設定する

位置情報アクセス設定画面で **Wi-Fi / モバイル接続時の位置情報**

- ・**Wi-Fi / モバイル接続時の位置情報** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・「位置情報にアクセス」が「ON」のときに設定できます。