

# アカウントの設定

## アカウントの設定

アカウントの新規作成/追加、同期を設定できます。

1

ホーム画面で   本体設定





2


アカウント






 アカウント画面が表示されます。

3

アカウントを追加  追加するアカウントの種類を選択  画面の指示に従って操作

 アカウントの追加が完了します。

 同期するアプリケーションをアカウントごとに設定する

アカウント画面で同期するアカウントの種類をタップ  同期するアカウントをタップ  同期する項目をタップ

・同期する項目をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。