


Wi-Fi設定

Wi-Fi設定

1


アプリケーションシートで  (設定)



2

Wi-Fi設定







 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

アクションバーの 




 Wi-Fi設定が有効になります ( 表示)。

- ・このあと、アクセスポイントの検索が開始されます。検索が終わると、画面に利用できるアクセスポイントが表示されます。
- ・Wi-Fi設定を無効にするときは、  をタップします ( 表示)。

4

アクセスポイントをタップ  パスワードを入力  

 アクセスポイントに接続されます。

- ・パスワードは、ご家庭用のWi-Fiルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。
- ・Wi-Fiの設定について詳しくは、「Wi-Fiで接続する」を参照してください。