

SoftBank 304HW

お願いとご注意

<div>このたびは、「SoftBank 304HW」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。<ul style="list-style-type: none">●SoftBank 304HWをご利用の前に、「クイックスタート（準備編）」、「クイックスタート（接続・地上デジタル放送視聴編）」、「お願いとご注意（本書）」および「取扱説明書」をご覧ください。●取扱説明書は、ソフトバンクモバイルホームページ（http://www.softbank.jp/mobile/support/product/304hw/）からご確認ください。SoftBank 304HWは、4G / LTE / 3G 方式に対応しております。SoftBank 4Gは、第3.5世代移動通信システム以上の技術に対しても4Gの呼称を認めるという国際電気通信連合（ITU）の声明に基づきサービス名称として使用しています。</div> <div>ご注意</div> <ul style="list-style-type: none">・本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。 ・本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。 ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、お問い合わせ先までご連絡ください。

マナーとルールを守り安全に使用しましょう

安全のために

こんな使いかたはやめましょう。

- 分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理をしないでください。火災・けが・感電などの事故または故障の原因となります。
- 落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えないでください。故障などの原因となります。
- 本機を加熱調理機器（電子レンジなど）・高圧容器（圧力釜など）の中に入れたり、電磁調理器（IH調理器）の上に置いたりしないでください。故障などの原因となります。
- 高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用・放置しないでください。機器の変形・故障の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけどなどの原因となることがあります。
- 本機を長時間ご使用になる場合や充電中など、特に高温環境では熱くなる場合がありますので、ご注意ください。長時間肌にふれたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。

マナーを守ろう!

安全のために使用が禁止されています。




- 航空機内では本機の電源を切ってください。航空機の安全に支障をきたす恐れがあります。航空機内で携帯電話等の電源を入れることは、法律で禁止されており、罰則の対象となります。
- 病院、研究所など本機の使用が禁止されている場所では、使用しないでください。医療機器などに影響をおよぼす場合があります。
- 電車やバスなどの優先席近くでは使用しないでください。ペースメーカーなど生命にかかわる機器に影響をおよぼすことがあります。
- ゴルフ場など野外で雷鳴が聞こえたときは、落雷の恐れがありますので、使用しないでください。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 本機の故障、誤動作または不具合などにより、通信などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

表示の説明

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{*1} 」を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{*1} 」を負う可能性が想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^{*2} 」を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^{*3} のみの発生が想定される」内容です。

※1 重傷とは、失明、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをいう。

※2 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが、やけど、感電などをいう。

※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害を指す。

絵表示の説明




次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。



内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

	禁止（してはいけないこと）を示します。		濡れた手で扱ってはいけないことを示します。
	分解してはいけないことを示します。		指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示します。
	水がかかると使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示します。		




304HW、USIM カード、電池パック（HWBBB1）、microUSB ケーブル（HWDAZ1）充電用機器の取り扱いについて（共通）

危険





-  **本機に使用する電池パック・ACアダプタ（オプション品）・microUSB ケーブルは、ソフトバンクが指定したものを使用してください。**
指定品以外のものを使用した場合は、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、ACアダプタ（オプション品）とmicroUSB ケーブルの発熱・発火・故障などの原因となります。
-  **分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理をしないでください。**
火災・けが・感電などの事故または故障の原因となります。また、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。本機の改造は電波法違反となり、罰則の対象となります。
-  **濡らさないでください。**
水やペットの尿などの液体が入ったときに、濡れたまま放置したり、充電すると、発熱・感電・火災・けが・故障などの原因となります。使用場所、取り扱いにご注意ください。

-  **高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で充電・使用・放置しないでください。**また、暖かい場所や熱のこもりやすい場所（こたつや電気毛布の中、携帯カイロのそばのポケット内など）においても同様の危険がありますので、**充電・放置・使用・携帯しないでください。**
機器の変形・故障や電池パックの漏液・発熱・発火・破裂の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけどなどの原因となることがあります。
-  **本機に電池パックを取り付けたり、ACアダプタ（オプション品）・microUSB ケーブルを接続する際、うまく取り付けや接続ができないときは、無理に行わないでください。**電池パックや端子の向きを確かめてから、取り付けや接続を行ってください。
電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。また、充電端子を破損・焼損させる原因となります。

警告

-  **本機・電池パック・ACアダプタ（オプション品）・microUSB ケーブルを加熱調理機器（電子レンジなど）・高圧容器（圧力釜など）の中に入れたり、電磁調理器（IH調理器）の上に置いたりしないでください。**
電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、本機・ACアダプタ（オプション品）・microUSB ケーブルの発熱・発煙・発火・故障などの原因となります。
-  **プロパンガス、ガスolinなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所（ガスolinスタンドなど）では、必ず事前に本機の電源をお切りください。**また、**充電もしないでください。**
ガスに引火する恐れがあります。プロパンガス、ガスolinなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災などの原因となります。
-  **落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えないでください。**
電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や火災・感電・故障などの原因となります。

注意

-  **くらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。**
落下して、けがや故障などの原因となります。また、充電中の落下は端子の破損の原因となります。
-  **乳幼児の手の届かない場所やペットが触れない場所に保管してください。**
誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。
-  **子供が使用する場合は、保護者が取り扱い方法を教えてください。**使用中においても、指示どおりに使用しているかをご確認ください。
けがなどの原因となります。
-  **本機をACアダプタ（オプション品）から取り外す際は、コードを引っ張らず、ACアダプタ（オプション品）のコネクタを持って取り外してください。**
コードを引っ張るとコードが傷ついたり、端子の破損による火災や感電などの原因となります。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。電話番号はお間違いのないようおかけください。

■ソフトバンクカスタマーサポート




総合案内
ソフトバンク携帯電話から 157（無料） 一般電話から ☎0800-919-0157（無料）

紛失・故障受付
ソフトバンク携帯電話から 113（無料） 一般電話から ☎0800-919-0113（無料）




IP 電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけください。

東日本地域	022-380-4380（有料）
東海地域	052-388-2002（有料）
関西地域	06-7669-0180（有料）
中国・四国・九州・沖縄地域	092-687-0010（有料）

304HW の取り扱いについて

	警告
	高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機の電源を切ってください。 電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。 ※ ご注意ください!電子機器の例 補聴器・植込み型心臓ペースメーカー・植込み型除細動器・その他の医用電気機器・火災報知器・自動ドア・その他の自動制御機器など
	本機の電波により運航の安全に支障をきたす恐れがあるため、航空機内では本機を使用しないでください。 機内で本機が使用できる場合は、航空会社の指示に従い適切にご使用ください。

注意





-  **車両電子機器に影響を与える場合は使用しないでください。**
本機を自動車内で使用すると、車種によりまれに車両電子機器に影響を与え、安全走行を損なう恐れがあります。
-  **本機の使用により、皮膚に異常が生じた場合は、ただちに使用をやめて医師の診察を受けてください。**
本機では材料として金属などを使用しています。お客様の体質や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じることがあります（「使用材料」参照）。
-  **充電しながら端末を長時間使用すると、本機やACアダプタ（オプション品）の温度が高くなる場合がありますので、温度の高い部分に長時間触れないでください。**
低温やけどなどの原因となります。

電池パック（HWBBB1）の取り扱いについて





電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類を確認した上で、ご利用・処分をしてください。

表示	電池の種類
Li-ion 00	リチウムイオン電池


危険

-  **火の中に投下しないでください。**
電池パックを漏液・破裂・発火させるなどの原因となります。
-  **釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたり、強い衝撃を与えないでください。**
変形した電池パックを使用すると、漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。ご使用の際は、電池パックの状態をご確認ください。
-  **電池パックの端子に、針金などの金属類を接触させないでください。**また、**導電性異物（鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど）と一緒に電池パックを持ち運んだり保管したりしないでください。**
電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。
-  **電池パック内部の液が眼の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診察を受けてください。**
失明などの原因となります。

警告



-  **電池パック内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、ただちに本機の使用をやめ、きれいな水で洗い流してください。**
皮膚に傷害を起こすなどの原因となります。
-  **所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。**
電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。
-  **電池パックの使用・充電中・保管時に、異臭・発熱・変色・変形など、今までと異なることに気づいたときは、やけどやけがに注意して電池パックを取り外し、さらに火気から遠ざけてください。**
異常な状態のまま使用すると、電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。
-  **ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。**また、**ペットが噛みついた電池パックは使用しないでください。**
電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や機器の故障・火災の原因となります。

注意

-  **不要になった電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てないでください。**
端子にテープなどを貼り、個別回収に出すか、最寄りのソフトバンクショップへお持ちください。電池を分別している市町村では、その規則に従って処理してください。










USIM カードの取り扱いについて

注意

-  **USIM カードの取り付けおよび取り外し時に無理な力を加えないでください。**
故障の原因となります。また、取り外しの際、手や指などを傷つけないようご注意ください。
-  **USIM カードは指定以外のものを使用しないでください。**
指定以外のカードを使用すると、データの消失・故障の原因となります。
-  **USIM カードのIC 部分への接触は、データの消失や故障の原因となる可能性があります。不要なIC 部分への接触は避けてください。**
-  **本機を使用中、USIM カード自体が温かくなる場合がありますが、異常ではありませんのでそのままご使用ください。**

充電用機器、microUSB ケーブル（HWDAZ1）の取り扱いについて

警告

-  **充電中は、布や布団がおおったり、包んだりしないでください。**また、**布や布団がおおった状態で、就寝しないようご注意ください。**
熱がこもって火災・やけど・故障などの原因となります。
-  **指定以外の電源・電圧で使用しないでください。**
指定以外の電源・電圧で使用すると、火災や故障などの原因となります。
ACアダプタ（オプション品）：AC100V〜240V（家庭用交流 AC コンセント専用）
また、海外旅行用として、市販されている「変圧器」は使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
-  **使用しない場合は、ACアダプタ（オプション品）・microUSB ケーブルを持って電源プラグ・microUSB プラグをコンセント・パソコンなどから抜いてください。**
電源プラグ・microUSB プラグを挿したまま放置し、ACアダプタ（オプション品）・microUSB ケーブルのプラグに異物や液体が付着したり、ACアダプタ（オプション品）・microUSB ケーブルのプラグを踏みつけたりすると、感電・火災・故障の原因となります。
-  **万一、水やペットの尿などの液体が入った場合は、ただちにACアダプタ（オプション品）・microUSB ケーブルを持ってコンセント・パソコンなどから電源プラグ・microUSB プラグを抜いてください。**
感電・火災・故障の原因となります。
-  **電源プラグ・microUSB プラグにほりこがっていたときは、ACアダプタ（オプション品）・microUSB ケーブルを持って電源プラグ・microUSB プラグをコンセント・パソコンなどから抜き、乾いた布でふき取ってください。**
火災の原因となります。
-  **ACアダプタ（オプション品）・microUSB ケーブルをコンセント・パソコンなどに差し込むときは、ACアダプタ（オプション品）・microUSB ケーブルの電源プラグ・microUSB プラグの端子に導電性異物（鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど）が触れないように注意して、確実に差し込んでください。**
感電やショートによる火災・やけど・故障などの原因となります。
-  **濡れた手でACアダプタ（オプション品）・microUSB ケーブルの電源プラグやmicroUSB プラグを抜き差ししないでください。**
感電や故障などの原因となります。
-  **雷が鳴り出したら、ACアダプタ（オプション品）・microUSB ケーブルには触れないでください。**
感電などの原因となります。
-  **付属のmicroUSB ケーブルは、本機専用の機器です。他社製品にご使用にならないでください。**
万一、他社製品にご使用され、ショート、火災、故障が発生した場合、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

