

ホーム画面について

ホーム画面の見かた



名称	説明
1 ステータスバー	各種のステータスアイコンが表示され、通信状態や通知をお知らせします。
2 Wi-Fi接続台数	Wi-Fiで接続されている機器の台数が表示されます。
3 電池残量	電池残量が%で表示されます。充電中は電池のアイコンが表示されます。

ステータスアイコンの見かた

アイコン	説明
	モバイルネットワークの電波受信レベル（受信レベル強）
	モバイルネットワークの電波受信レベル（受信レベル弱）
	圏外/USIMカード未挿入
	Wi-Fiスポットに接続中（受信レベル強）
	Wi-Fiスポットに接続中（受信レベル弱）
	4Gネットワークに接続中
	LTEネットワークに接続中
	3Gネットワークに接続中
	インターネット接続中
	ソフトウェア更新通知あり
	未読のお知らせあり

ディスプレイの消灯/スリープモードについて

- ・本機の操作を一定時間行わなかったときは、本機のディスプレイが自動的に消灯します。再度ディスプレイを点灯させるには、**OK** または **▽** を押してください。
- ・本機が無線LAN端末と接続されていない状態で本機の操作を一定時間行わなかったときは、本機はディスプレイ消灯後、省電力のためにスリープモードになります（スリープモードになるまでの時間は、お買い上げ時は5分に設定されています）。
- ・スリープモードになると、無線LAN機能がOFFになります。
- ・**OK** または **▽** を押すと、ディスプレイが点灯しスリープモードが解除されます。スリープモードが解除されると、無線LAN機能がONになり、無線LAN端末と再度接続できるようになります。
- ・一部の無線LAN端末には、無線LAN接続後一定時間データ通信が行われないと、無線LAN接続を切断する機能が搭載されています。その機能を搭載した無線LAN端末を本機に接続しているとき、無線LAN端末の機能によって無線LAN接続が切断され、その後本機がスリープモードになることがあります。
- ・スリープモードになるまでの時間をWEB UIで変更することができます。「LAN Wi-Fiの詳細設定を行う」を参照してください。