

# モバイル機器から設定を行う

---

スマートフォンなどからWEB UIにアクセスすると、モバイル機器用の画面が表示されます。

- すべてのモバイル機器での動作を保証するものではありません。
- モバイル用WEB UIとパソコン用WEB UIとは、利用できる機能が異なります。

## モバイル機器からWEB UIを起動する


### 1

モバイル機器が、本機と無線LAN接続されていることを確認


- ・無線LAN接続の方法は、「無線LANで接続する」を参照してください。

### 2

Webブラウザを起動し、アドレス入力欄にURL (http://web.setting) を入力

 WEB UIのホーム画面が表示されます。

- ・必要に応じて「言語」欄のリストから画面表示に使用する言語を選択してください。



項目

説明

1 言語

WEB UIで表示する言語を切り替えます。

## 2 接続情報

受信レベルのアイコン：

モバイルネットワークの受信レベルをアイコンで表示します。

ネットワークオペレーター表示：

接続中のネットワークオペレーター名を表示します。

ネットワークの種類：

4G/LTE/3Gのいずれかを表示します。

電池残量のアイコン：

電池残量をアイコンで表示します。

通信時間：

接続してから現在までの通信時間を表示します。

データ通信量：

接続してから現在までの送信/受信データ通信量を表示します。

接続ボタン：

ネットワークへの自動接続が失敗した場合に、手動でネットワークに接続します。

---

送受信データ通信量：

リセット後から現在までの送受信データ通信量を表示します。

前回リセット日：

直近のリセット日を表示します。

自動リセット日：

自動にリセットされる日を表示します。

リセットボタン：

手動でデータ通信量の計測をリセットします。

当月のデータ通信量：

リセット後にアップロード/ダウンロードしたデータ量などを表示します。

## 3 通信量

### 4 メインメニュー<sup>1</sup>

メニューを切り替えます。

### 5 ログイン/ログアウト

WEB UIへのログイン/ログアウトを選択します。

### 6 PC版

パソコン版のWEB UIに切り替えます。

1 WEB UIにログインしていない場合は、ログインパスワードの入力が必要です。

## モバイル機器からWEB UIにログインする

1


WEB UIのホーム画面で **ログイン**



🔲 ログイン画面が表示されます。

・メインメニューの項目（ **設定** / **お知らせ** / **端末情報** ）をタップしても、ログイン画面が表示されます。

ログインパスワードを入力 → ログイン



画面右上に「ログアウト」ボタンが表示され、ログインが完了します。メインメニューの項目（[設定](#) / [お知らせ](#) / [端末情報](#)）をタップしてログインした場合は、それぞれのページが表示されます。

・お買い上げ時のログインパスワードは、「admin」に設定されています。

### 💡 お買い上げ時のログインパスワードについて

セキュリティ保護のため、お買い上げ時のログインパスワードは変更することをおすすめします。  
ログインパスワードを変更する方法は、「WEB UIのログインパスワードを変更する」を参照してください。