

マナーモードについて


マナーモードを利用する

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。

- ・マナーモードを設定していても、カメラ撮影時のシャッター音、ビデオカメラ撮影時の撮影開始/終了音、音楽・動画・ゲームの音などは鳴ります。




1

ウェルカムシート（ロック画面）またはFeel UXホームで音量Downキーを長押し

 マナーモードが設定されます。

- ・マナーモードを解除するときは、マナーモード設定中にウェルカムシート（ロック画面）またはFeel UXホームで音量Downキーを長押しします。

+ マナーモードの種類を切り替える

（長押し）  アイコン（ など）をタップ