

## 機内モードについて

### ！ 機内モード利用時のご注意


Wi-Fi機能やBluetooth®通信を有効にしているときに **機内モード** に設定すると、その時点でそれぞれの通信が無効になります。データ通信中に操作すると切断されますので、ご注意ください。

また、**機内モード** を設定したあとにWi-Fi機能やBluetooth®機能を有効にすると、機内モード設定中でもWi-Fi接続やBluetooth®通信を行うことができます。通信が許可されている場所であるか確認のうえ、操作してください。

### 機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能を無効にすることができます。


1


 (長押し)

2

**機内モード**



 機内モードが設定されます。

- ・機内モードを解除するときは、機内モード設定中に  を長押ししたあと、 **機内モード** をタップします。