


## PINコードを変更する

PINコードの変更は、SIMカードロックを設定している場合のみ行えます。詳しくは、「PINコードを有効にする」を参照してください。

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック ➡ (設定) ➡ セキュリティと現在地情報



 セキュリティと現在地情報画面が表示されます。

2

SIMカードロック設定 → SIM PINの変更 → 現在のPINコードを入力 → OK → 新しいPINコードを入力 → OK → 新しいPINコードを再度入力 → OK



🚩 PINコードが変更されます。