



- 1 相手の写真
- 2 相手の名前／電話番号
- 3 HD Voice (HD) / HD+ Voice (HD+) で通話中
- 4 こちらの声をミュート (消音)
- 5 ダイヤルキーを表示
- 6 通話を追加
- 7 通話を終了
- 8 通話時間
- 9 スピーカーフォンを利用
- 10 通話を保留
- 11 メニューを表示

#### + 通話時／通話音声メモの操作

音声を録音する (通話音声メモ)

通話中に **メニュー** → **通話音声メモ**

・録音を終了するときは、**停止** をタップします。

## 通話音声メモを再生する

ホーム画面で (電話) → ⋮ → 設定 → 通話 → 簡易留守録 → 通話音声メモリスト → 通話音声メモをタップ  
・途中で止めるときは、一時停止 をタップします。

## 通話音声メモの件名を編集する

ホーム画面で (電話) → ⋮ → 設定 → 通話 → 簡易留守録 → 通話音声メモリスト → 用件をロングタッチ → 件名を編集 → 件名を入力 → OK

## 通話音声メモを内部ストレージ/SDカードにコピーする

ホーム画面で (電話) → ⋮ → 設定 → 通話 → 簡易留守録 → 通話音声メモリスト → 用件をロングタッチ → エクスポート → ≡ → AQUOS sense3 basic / SDカード → コピー先を選択 → 選択 → OK

## ? こんなときは

### Q. 通話しづらい

- A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。
- A. スピーカーフォン利用時は通話音量を確認してください。通話音量を上げると通話しづらくなる場合があります。

### Q. 相手にこちらの音声が届かない

- A. 本機底面にある送話口/マイクを指などでふさいでいませんか。送話口/マイクはふさがないようにご注意ください。
- A. こちらの声をミュート（消音）にしていませんか。ミュートにしているとこちらの音声は相手に届きません。

### Q. 通話中に「プチッ」と音が入る

- A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わる時に発生することがあります。故障ではありません。