

アプリと通知の設定について

項目	変更点
通知	<p>ロック画面上 が ロック画面上の通知 に変更され、画面ロックの解除方法に関わらず 警告やサイレント通知を表示する / 警告の通知のみを表示する / 通知を表示しない から選択できます。</p> <p>機密性の高い通知¹が追加され、画面ロックを設定中に機密性の高いコンテンツを表示するかどうかを設定できます。</p> <p>詳細設定 に 通知のスヌーズを許可 が追加されます。</p> <p>詳細設定 に 操作や返信の候補 が追加され、操作や返信の候補を自動的に表示するかどうかを設定できます。</p> <p>通知ドットの許可 / 点滅 / デフォルトの通知音 / 高度なマナーモード が 詳細設定 に移動されます。</p>
デフォルト アプリ	<p>アシストと音声入力 が アシストアプリ に変更されます。</p>
詳細設定	<p>アプリの権限 が 権限マネージャ に変更されます。</p>

1 画面ロック解除方法が **なし** または **スワイプ** 以外のときに表示されます。

