

# 各種データを管理する（コンテンツマネージャー）

本体メモリ/SDカード/USBメモリに保存されている静止画、動画、音楽やその他のファイルを管理/表示できます。



## データの種類について

コンテンツマネージャーでは、次の種類別にデータが表示されます。


データの種類（画面下部のタブの名称）	表示されるデータ
Photo	本機のカメラで撮影した静止画や絵文字、その他の静止画ファイルが表示されます。
Movie	本機のビデオカメラで撮影した動画や、その他の動画ファイルが表示されます。
Music	本機のボイスレコーダーで録音した音声や、その他の音楽、効果音のファイルが表示されます。
Doc.	テキストファイルなどのドキュメントファイルが表示されます。
Others	その他のデータが表示されます。 Bluetooth®通信などで受信した電話帳、メモ帳などのデータが表示されます。

## データを表示する

1

アプリシートで （ツール） （コンテンツマネージャー）



 コンテンツマネージャー画面が表示されます。

2


データの種類をタップ



- ・データ表示エリアを左右にフリックすると、データの種類を切り替えることができます。
- ・画面下部のタブを左右にフリックすると、隠れているデータの種類の表示されます。

3








データをタップ

 データが表示（再生）されます（ファイル表示画面）。




- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## + コンテンツマネージャー利用時の操作



### データを選んで削除する

コンテンツマネージャー画面で、データの種類をタップ  アクションバーの   選択削除  削除するデータをタップ  
(  表示)  削除  はい

### データを検索する

コンテンツマネージャー画面で、アクションバーの （検索）  検索方法をタップ  画面に従って操作

### 表示するデータの保存先を切り替える

コンテンツマネージャー画面で、アクションバーの （保存先）  保存先をタップ

- ・選択した保存先に保存されているデータのみが、画面に表示されるようになります。

## 電話帳やメモ帳などのデータを読み込む

Bluetooth®通信などで受信したデータで利用するアプリケーション（電話帳、メモ帳 など）に読み込んでいない場合は、コンテンツマネージャーの **Others** から確認することができます。このデータは、次の操作で本機に読み込むことができます。

コンテンツマネージャー画面で **Others** → **読み込むデータ** をタップ → 画面に従って操作

・データの詳細を確認するときは、データをロングタッチしたあと、**詳細情報** をタップします。

## 本体メモリとSDカード、USBメモリの間でデータをやりとりする

コンテンツマネージャー画面でアクションバーの ☰ → **移動・コピー** → **移動/コピー方法をタップ** → **移動/コピーするデータをタップ** (  **表示** ) → **microSDへ移動** / **microSDへコピー** / **本体へ移動** / **本体へコピー** / **USBメモリへ移動** / **USBメモリへコピー**

## ファイル管理をする

次の操作で、本体メモリやSDカード、USBメモリのデータをフォルダで管理したり、移動やコピー、削除をしたりすることができます。

コンテンツマネージャー画面でアクションバーの ☰ → **ファイル管理** → **項目をタップ** ( **削除** / **移動** / **コピー** / **フォルダ作成** など ) → 画面に従って操作