

## パソコンとUSBで接続する

本機をパソコンなどと接続し、データを転送したり本機のデータをパソコンで利用したりすることができます。

### ！ コードの取り扱いについて

コード類を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

### USB接続について

本機では、次のような方式（モード）で、パソコンとデータのやりとりができます。


モード	説明
MTPモード	本機のデータをパソコンとやりとりすることができます。
PTPモード	本機のデータをパソコンとやりとりすることができます。パソコンがMTPに対応していない場合、このモードを利用してください。
カードリーダーモード	本機のSDカードをパソコンのリムーバブルディスクとして利用することができます。

### 本機の本体メモリ/SDカード内のデータをパソコンとやりとりする（MTPモード）

PC接続用microUSBケーブル [SHDDL1]（オプション品）を使用してパソコンと接続します。

#### 1


本機の外部接続端子に、PC接続用microUSBケーブルのmicroUSBプラグを差し込む



- ・ microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起（○部分）を上にして差し込んでください。

#### 2

パソコンのUSB端子に、PC接続用microUSBケーブルのUSBプラグを差し込む



- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

#### 3

ステータスバーを下にドラッグ



通知パネルが表示されます。

## 4

MTPモードで接続 と表示されていることを確認



本機がポータブルデバイス (MTP) としてパソコンに認識され、ファイルをやりとりできるようになります。

- ・ 本体メモリを操作する場合は「内部ストレージ」を、SDカードを操作する場合は「microSD」を開いてください。
- ・ ほかのモードで接続されているときは、通知パネルの **PTPモードで接続** / **カードリーダーモードで接続** をタップしたあと、**MTPモード** をタップします。
- ・ 使用後は、本機とパソコンからPC接続用microUSBケーブルを取り外してください。


## 本機のSDカード内のデータをパソコンとやりとりする (カードリーダーモード)

PC接続用microUSBケーブル [SHDDL1] (オプション品) を使用してパソコンと接続します。

- ・ あらかじめ、SDカードを取り付けてください。詳しくは「SDカードを取り付ける」をご参照ください。

## 1


本機の外部接続端子に、PC接続用microUSBケーブルのmicroUSBプラグを差し込む



- ・ microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起 (○部分) を上にして差し込んでください。

## 2

パソコンのUSB端子に、PC接続用microUSBケーブルのUSBプラグを差し込む



- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 3

### USB接続



USBマストレージ画面が表示されます。

- ・ **USB接続** が表示されていない場合は、通知パネルの **MTPモードで接続** / **PTPモードで接続** をタップしたあと、**カードリーダーモード** をタップします。

## 4

### USBストレージをONにする



パソコンに本機のSDカードがマウントされ、ファイルをやりとりできるようになります。

## カードリーダーモードについて

### SDカードを利用できない旨のメッセージ表示について

マウント中に、SDカードが必要なアプリケーションを操作すると、SDカードを利用できない旨のメッセージが表示されることがあります。このときは、マウントを解除したあと、**USBストレージをOFFにする** をタップしてから再度操作してください。

### 本機をパソコンから取り外すときの操作について

パソコン側で本機のマウントを解除したあと、**USBストレージをOFFにする** をタップし、本機とパソコンからPC接続用microUSBケーブルを取り外してください。