

テザリング機能を利用する

テザリング機能について

テザリング機能を利用することで、本機をWi-Fiルーターのように外部モデムとして使い、パソコンやゲーム機などをインターネットにアクセスさせることができます。




- ・ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。
- ・最新のソフトウェアに更新されていることをご確認のうえご利用ください。

テザリング機能を設定する


設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
USBテザリング	本機とほかの機器をmicroUSBケーブルで接続してテザリングを行うかどうかを設定します。
Wi-Fiテザリング	本機とほかの機器をWi-Fiで接続して、テザリングを行うかどうかを設定します。
Wi-Fiテザリングを設定	ネットワーク名やセキュリティなど、Wi-Fiテザリングについて設定します。
Wi-Fiテザリング簡単接続	WPSに対応しているアクセスポイントを利用してテザリングを行う設定をします。
Bluetoothテザリング	本機とほかの機器をBluetooth®で接続してテザリングを行うかどうかを設定します。

1

アプリシートで  (ツール)   (テザリング)



 テザリング機能画面が表示されます。

- ・利用規約が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

各項目を設定

 設定が完了します。