

本機の画面をほかの機器に表示する



ほかの機器の画面に、本機の画面と同じ内容を表示することができます（ミラーリング機能）。本機の静止画や動画を、テレビなどの大画面で楽しむことができます。

ワイヤレス出力を利用する

ワイヤレス出力は、Miracast対応機器との間で利用できます。

- ・本機のアプリケーションによっては、接続している機器に画面を表示できないことがあります。
- ・ワイヤレス出力中に電話の着信があったり、電池残量が不足したりすると、自動的に切断されます。

1

アプリシートで （設定）  **その他の設定**



2

ネットワーク設定  **ワイヤレス出力**





 ワイヤレス出力画面が表示されます。



- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

OFF 




 ワイヤレス出力が有効になります（ON  表示）。

- ・「Wi-Fi設定」がOFFのときは、ONになります。
- ・このあと、近くにある機器の検索が開始されます。検索が終わると、画面に出力先として利用できるMiracast対応機器の名称が表示されます。
- ・ワイヤレス出力を無効にするときは、ON  をタップします（OFF  表示）。

4

相手機器をタップ




 認証に成功すると、本機の画面と同じ内容が相手機器の画面に表示されます。

- ・認証した機器は本機に登録されます。
- ・本機を操作すると、本機の画面に合わせて、相手機器の画面が切り替わります。

+ ワイヤレス出力利用時の操作

以前に接続したことがある機器にワイヤレス出力する


ワイヤレス出力画面で  OFF（ ON 表示）

 接続する機器をタップ

認証方式を設定する


ワイヤレス出力画面で  **認証方式**  **プッシュボタン方式** / **PIN方式** / **DISPLAY方式**

ワイヤレス出力中に本機の画面が消灯しないようにするかどうかを設定する

ワイヤレス出力画面で  **画面OFFしない**

- ・**画面OFFしない** をタップするたびに、有効（）/無効（）が切り替わります。
- ・ワイヤレス出力中に本機の画面が消灯すると、相手機器の画面には何も表示されなくなります。

ヘルプを確認する

ワイヤレス出力画面で  **ヘルプ**