

通知パネルの変更について

通知パネルのデザインや操作が変更されます。

通知パネルの見かた



- 1 着信などの通知や実行中の機能を表示
- 2 通知内容を利用¹
- 3 通知をすべて削除し、通知パネルを閉じる

1 通知によって利用できる機能は異なります。たとえば着信の通知では、着信のあった電話番号に発信したり、SMSを送信できません。

+ 通知パネル利用時の操作

クイック設定パネルの表示／非表示を切り替える

通知パネルで、画面を下／上にドラッグ、または画面上部の



アプリケーションからの通知を画面上部にスライド表示しないように設定する

通知パネルで、設定する通知をロングタッチ → 通知をマナーモードで表示する (● 表示) → 完了

・通知をロングタッチ → 詳細設定 → マナーモードで表示 (● 表示) と操作しても設定できます。

今後、同じアプリケーションからの通知をブロックする

通知パネルで、ブロックする通知をロングタッチ → 通知をすべてブロックする (● 表示) → 完了

・通知をロングタッチ → 詳細設定 → すべてブロック (● 表示) と操作しても設定できます。

・アプリケーションによっては設定できないものもあります。

今後、同じアプリケーションからの通知を先頭に表示する

通知パネルで、先頭に表示する通知をロングタッチ → 詳細設定 → 「マナーモード」をオーバーライドする (● 表示)

・「マナーモード」をオーバーライドする をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。

・すべてブロック が無効のときに設定できます。