






カメラの変更について

● (カメラ) のデザインや操作が一部変更されます。

イン/アウトカメラ切り替えのアイコンについて

撮影画面に表示されるイン/アウトカメラ切り替えのアイコンが  から  に変更されます。

機能の有効/無効の切り替え方法について

撮影画面で  をタップしたときに表示されるメニュー内の一部の機能の有効/無効を切り替える方法が変更されます。 **Night Catch** / **ワンタッチシャッター** / **マイク設定** / **白とび/黒つぶれ表示** / **水準器** / **HDR** / **位置情報付加** をタップするたびに有効 () / 無効 () が切り替わります。

静止画/動画撮影共通の設定について

設定項目が一部変更されます。

項目	変更点
タイマー	セルフタイマー に変更されます。
機能紹介	削除されます。

インカメラでのセルフタイマー撮影について

インカメラでセルフタイマーを使って撮影するときに、青い円が移動してインカメラに視線を誘導する機能が追加されます。