

## 画面上部（ステータスバー）のアイコンの見かた

画面上部には、新着メールなどをお知らせする通知アイコンや、本機の状態を示すステータスアイコンが表示されます。



### ステータスバーの見かた



- 1 お知らせや警告などを表示（通知アイコン）
- 2 本機の状態などを表示（ステータスアイコン）

### おもな通知アイコン

ステータスバーの左から表示されるアイコンには、次のようなものがあります。

・ロック画面では、通知アイコンは表示されません。



アイコン	意味
	グローブモードが有効
	Bright Keepが有効
	緊急速報メール受信
	発信中／着信中／通話中
	保留中
	不在着信あり
	新着簡易留守録あり
	新着伝言メッセージあり
	新着SMS／S/Mメールあり
	新着eメールあり
	新着Gmailあり
	アラーム鳴動中／スヌーズ設定中／次のアラームあり
	カレンダーの予定
	リラクソートによりリラクスビューが作動
	テレビ視聴中
	テレビ録画中
	アプリケーションのアップデート通知
	アプリケーションのインストール完了
	データのダウンロード
	Bluetooth®によるデータ受信要求
	SDカードマウント中
	撮影したスクリーンショットあり
	スクリーンショット失敗
	撮影したスクリーンショットあり（Clip Now）
	隠れた通知あり

## おもなステータスアイコン

ステータスバーの右から表示されるアイコンには、次のようなものがあります。



アイコン	意味
	電池レベル
	充電中
	電波レベル
	圏外 (4G LTE / 4G / 3G)
	データ通信中 (4G LTE / 4G) <sup>1</sup>
	データ通信中 (3G)
	機内モード設定中
	Wi-Fiネットワーク接続中
	Bluetooth®利用可能
	Bluetooth®接続中
	マナーモード (通常マナー) 設定中
	マナーモード (サイレントマナー) 設定中
	マナーモード (アラームのみ) 設定中
	マナーモード (優先する通知のみ) 設定中
	位置情報取得中
	NFC設定中
	簡易留守録設定中
	簡易留守録設定中 (用件あり)
	アラーム設定中
	NFC / おサイフケータイ®ロック設定中
	NFC / おサイフケータイ®ロック設定中 (USIMカードのみ) <sup>2</sup>
	ひらがな入力時
	半角英字入力時
	半角数字入力時
	全角英字入力時
	全角数字入力時
	区点入力時

- 1 本機はFDD-LTE (SoftBank 4G LTE) およびAXGP (SoftBank 4G) に対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。また、SoftBank 4Gに優先的に接続します。
- 2 ほかの携帯電話でNFCをロックしたあと、取り付けられているUSIMカードを本機に取り付け直すと表示されます。