

もっと見るの設定


もっと見るの設定

機内モードやモバイルネットワークなどに関する機能を設定できません。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
機内モード	電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効に設定します。
テザリング	テザリングを設定します。 詳しくは、「テザリング機能を設定する」を参照してください。
NFC/おサイフケータイ 設定	NFCやおサイフケータイ®の動作を設定します。 詳しくは、「NFC/おサイフケータイ®を利用する」を参照してください。
ワイヤレス出力	ワイヤレス出力を設定します。 詳しくは、「ワイヤレス出力を利用する」を参照してください。
ホームネットワーク設定	ホームネットワークを利用して、ほかの機器と画像などを共有します。
VPN	VPNの接続先を設定します。
モバイルネットワーク	ネットワークモードなどを設定します。 通信事業者、データローミングについて詳しくは、「海外でご利用になる前に」を参照してください。
プロキシ設定	プロキシの設定をします。
LTEを利用した音声通話 ¹	音声通話にLTEを利用するかどうかを設定します。

1 ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1


アプリシートで  (設定)



2


もっと見る



 もっと見る画面が表示されます。

3



各項目を設定

 設定が完了します。

+ もっと見る利用時の操作



電源を入れたまま電波を使ったやりとりを停止するかどうかを設定する

もっと見る画面で **機内モード**

- ・ **機内モード** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

本体メモリやSDカードに保存されている静止画や音楽を、DLNA対応のテレビなどで視聴できるようにするかどうかを設定する

もっと見る画面で **ホームネットワーク設定** → **サーバー**

- ・ あらかじめ、**公開ネットワーク** を設定しておいてください。
- ・ **サーバー** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ DLNA対応のテレビから本機に接続する操作方法は、テレビの取扱説明書を参照してください。

DLNAを利用するネットワーク (Wi-Fiアクセスポイント) を設定する

もっと見る画面で **ホームネットワーク設定** → **公開ネットワーク** → **接続するアクセスポイントをタップ**

- ・ **サーバー** が無効のときに設定できます。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


DLNA対応のテレビなどで表示する本機の名称を設定する

もっと見る画面で **ホームネットワーク設定** → **サーバー名** → **サーバー名入力欄をタップ** → **名前を入力** → **OK**

- ・ **サーバー** が無効のときに設定できます。

VPNの接続先を追加する

もっと見る画面で **VPN** → **+** → **内容を設定** → **保存**

- ・ あらかじめ、画面ロック解除用のパターン/ロックNo./パスワードを設定しておいてください。
- ・ 追加したVPNをタップすると、接続/切断できます。また、追加したVPNの  をタップすると、VPNを編集/削除できます。

ローミング時のデータ通信を有効にするかどうかを設定する

もっと見る画面で **モバイルネットワーク** → **データローミング**

- ・ **データローミング** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

4G LTE / 4G回線を利用するかどうかを設定する

もっと見る画面で **モバイルネットワーク** → **4Gを利用する**

- ・ **4Gを利用する** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

アクセスポイントを追加する

もっと見る画面で **モバイルネットワーク** → **アクセスポイント名** → **+** → **設定項目をタップ** → **設定項目を入力** → **⋮** → **保存**

追加したアクセスポイントを削除し、お買い上げ時の状態に戻す

もっと見る画面で **モバイルネットワーク** → **アクセスポイント名** → **⋮** → **初期設定にリセット**

プロキシを設定する

もっと見る画面で **プロキシ設定** → **プロキシ / ポート / 除外一覧** → **各項目を入力** → **OK**

設定したプロキシを経由してネットワークに接続する

もっと見る画面で **プロキシ設定** → **プロキシを有効にする** → **はい** (表示)

- ・ **プロキシを有効にする** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

音声通話にLTEを利用するかどうかを設定する

もっと見る画面で **LTEを利用した音声通話**

- ・ **LTEを利用した音声通話** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。