

## カメラの設定を行う

目的に合わせてカメラの種類を切り替えて撮影できます。また、カメラのはたらきをお好みで設定することもできます。

### 撮影モードを切り替える

選択できる撮影モードは次のとおりです。

項目	説明
おまかせ	最適な設定で撮影します。
マニュアル	EV補正、ホワイトバランスなどお好みの設定を行うことで、こだわりの撮影ができます。
モード	エフェクト/タイムラプス/夜景/スポーツ/連写を設定します。

1

ホーム画面で (アプリー覧) (カメラ)



静止画/動画撮影画面が表示されます。

2

画面を右にフリック



設定メニューが表示されます。

をタップしても同様の操作ができます。

3

撮影モードをタップ



撮影モードが切り替わります。

モード → 画面右上の ⓘ をタップすると、各モードの説明が表示されます。

## カメラのはたらきを設定する

設定できる項目は、次のとおりです。

項目	説明
サイズ	静止画／動画の撮影サイズを設定できます。
HDR	逆光などコントラストが強いシーンで、白とびを軽減して撮影するかどうかを設定します。
手振れ補正	手振れ補正のON/OFFを設定します。
撮影補助ライン	撮影補助のON/OFFを設定できます。
セルフタイマー	セルフタイマーを設定します。
その他の設定	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 位置情報付加 撮影したすべての静止画／動画に、位置情報を付加するかどうかを設定できます。</li><li>・ 音量キー 撮影画面で音量大／小キーを押したときの動作を設定できます。</li><li>・ 保存先 保存先を設定できます。</li><li>・ 初期設定に戻す カメラの設定をお買い上げ時の状態に戻します。</li></ul>

1

ホーム画面で (アプリー覧) (カメラ)



静止画／動画撮影画面が表示されます。

2

画面を右にフリック



設定メニューが表示されます。

・ をタップしても同様の操作ができます。

3

設定項目をタップ (各項目を設定)

設定が反映されます。