

テザリング機能を利用する

テザリング機能について

テザリング機能とは、本機をWi-Fiルーターのような外部モデムとして動作させるしくみです。

テザリング機能を利用すると、本機を経由して、パソコンやゲーム機などをインターネットにアクセスさせることができます。

- ・ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。
- ・最新のソフトウェアに更新されていることをご確認のうえご利用ください。

テザリング機能を設定する

テザリング機能を利用するとき、本機とほかの機器はいくつかの方法で接続することができます。

お使いになる前に、接続方法やほかの機器の状態に応じた設定を行ってください。

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
USBテザリング	USBケーブル接続でテザリング機能を利用するかどうかを設定します。
Wi-Fiアクセスポイント	Wi-Fi接続でテザリング機能を利用するかどうかを設定します。
Wi-Fiアクセスポイントを設定	ネットワーク名やセキュリティなど、Wi-Fi接続でテザリングを利用する際のWi-Fiアクセスポイントの設定を行います。
Bluetoothテザリング	Bluetooth®接続でテザリング機能を利用するかどうかを設定します。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (設定) → その

他 → テザリング



テザリング画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

各項目を設定

設定が完了します。