

# 通話設定

## 通話設定

通話に関する情報の確認や、動作を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

| 項目       | 説明   |
|----------|--|
| 通話時間     | 通話時間の累計を確認します。   |
| 着信相手非表示  | 着信時に相手の情報を表示するかどうかを設定します。  |
| 通話音声メモ   | 通話音声メモの再生や削除などができます。   |
| 聞こえ調整    | 通話中の音質を設定します。  |
| SMS応答    | SMS応答するときのメッセージを設定します。   |
| 簡易留守録    | 簡易留守録に関する設定をします。   |
| LTE利用通話  | 音声通話にLTEを利用するかどうかを設定します。<br>詳しくは、「VoLTEを利用する」を参照してください。  |
| 着信拒否     | 電話着信の拒否を設定します。<br>留守番・転送電話／発着信規制などを設定します。詳しくは、「発信者番号通知サービスの設定を変更する」、「発着信規制サービスを利用する」、「留守番電話サービスを利用する」、「転送電話サービスを利用する」、「割込通話サービスの設定を変更する」を参照してください。 |
| 通話サービス設定 |  |

1

ホーム画面で (アプリー覧) (設定)



2

## 通話



通話設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。