

エコモードの設定

エコモードの設定

バックライト消灯時間や画面の明るさを調整して、電池の消耗を抑えます。

1

ホーム画面で (アプリー覧) (設定)



2

エコモード



エコモード画面が表示されます。

3

OFF



エコモードがONになります (表示)。

4

各項目を設定



各項目の設定を変更すると、変更した直後に設定が変更されます。

- + 設定した時間や電池残量になったときに自動でエコモードを設定する

エコモード画面で 自動設定 / タイマー設定 / 電池残量設定

・時間や電池残量を設定するには タイマー設定 / 電池残量設定 の をタップします。