

ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。

ステータスバーの見かた



- 1 通知アイコン
- 2 ステータスアイコン

おもな通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものがあります。

- ・このほかにも、使用するアプリケーションによって異なる通知アイコンが表示されます。

アイコン	説明
	ステータスバーを下にドラッグ/フリックすると表示される通知パネルから、使い方ガイドを起動
	新着Gmailあり
	新着SMS/S!メールあり
	伝言メッセージあり（簡易留守録）
	音楽再生中
	Wi-Fi利用可能
	着信中/通話中
	不在着信あり
	伝言メッセージあり（留守番電話）
	カレンダーの予定通知あり
	スヌーズ中/未確認のアラームあり
	タイマー動作中
	ストップウォッチ動作中
	緊急速報メール受信
	データのアップロード
	データのダウンロード
	アプリケーションのアップデート通知
	アプリケーションのインストール完了
	Bluetooth®によるファイル共有
	SDカード準備中
	スクリーンショット
	スクリーンショット失敗
	エコモード設定中

おもなステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のようなものがあります。

- ・このほかにも、使用するアプリケーションによって異なるステータスアイコンが表示されます。

アイコン	説明
	現在地取得中
	簡易留守録設定中
	Bluetooth®オン
	Bluetooth®デバイスに接続中
	マナー（カスタマイズ）モード設定中
	マナー（アラームのみ）モード設定中
	マナー（サイレント）モード設定中
	マナー（バイブ）モード設定中
	データ通信中（4G LTE / 4G） ¹
	データ通信中（3G / HSPA）
	Wi-Fiネットワーク接続中
	電波レベル
	ローミング中
	圏外
	機内モード
	要充電
	電池残量が少ない状態
	電池残量十分
	電池充電中
	アラーム設定中

- 1 本機はSoftBank 4G LTE（FDD-LTE）およびSoftBank 4G（AXGP）に対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。また、SoftBank 4Gに優先的に接続します。