

## 通知パネル/クイック設定パネルを利用する

ステータスバーを下にドラッグ/フリックすると、通知パネルを開くことができます。通知パネルでは、通知アイコンとその内容を確認できます。

通知パネルを下にドラッグすると、クイック設定パネルを開くことができます。クイック設定パネルでは、アイコンをタップして機能のON/OFFなどを設定できます。

### 通知パネル/クイック設定パネルを開く

1

ステータスバーを下にドラッグ/フリック



通知パネルが表示されます。

2

通知パネルを下にドラッグ




クイック設定パネルが表示されます。

・ステータスバーを2本指で下にドラッグしても、クイック設定パネルを表示できます。

### + 通知パネル/クイック設定パネルについて

#### 通知パネル/クイック設定パネルを閉じる

通知パネルを上をドラッグ/フリック

- ・通知や実行中の機能が表示されているときは、画面の一番下から上にドラッグ/フリックすると、通知パネルを閉じることができます。
- ・ をタップしても、通知パネルを閉じることができます。

#### クイック設定パネルをアレンジする

クイック設定パネルに表示する機能の追加や削除、表示位置の変更ができます。

クイック設定パネルで **編集**  画面の指示に従ってアイコンをドラッグ

### 通知パネルの見かた



- 1 クイック設定パネルを開く
- 2 着信などの通知や実行中の機能を表示

### クイック設定パネルの見かた



- 1 画面の明るさを調節
- 2 Wi-FiのON/OFF
- 3 Bluetooth®のON/OFF
- 4 エコモードのON/OFF
- 5 機内モードのON/OFF
- 6 端末設定を表示
- 7 画面の自動回転のON/OFF
- 8 位置情報のON/OFF
- 9 マナーモード設定
- 10 簡易ライトのON/OFF
- 11 クイック設定パネルの編集