

S!メール/SMSを受信/返信する

S!メールやSMSは、自動的に受信されます。また、手動で受信することや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。

+ ローミング時の受信について

ローミング中にS!メールを自動受信する場合は、ホーム画面で (アプリ一覧) (設定) (その他) (モバイルネットワーク) (データローミング) をタップしてデータローミングを有効 (ON表示) にしてください。

新着のS!メール/SMSを確認する

新着メールを受信すると、新着メッセージの通知と、通知アイコンが表示されます。

1

通知をタップ



スレッド詳細画面が表示されます。

- 通知アイコンから確認するには、ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開きます。通知をタップすると新着メールが表示されます。
- 新着メールが2通以上あるときは、スレッド一覧画面が表示されます。

+ 迷惑メールについて

迷惑メール設定を行うと、電話帳に登録していない差出人から受信したメールは、新着メール通知されず、迷惑メールスレッドに保存されます。迷惑メールスレッドに保存されたメールは、次の操作で確認できます。

ホーム画面で (アプリ一覧) (メール) (迷惑メール)

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

手動でS!メール/SMSを受信する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (メール) (新着)



メールを受信します。

サーバーメールを受信する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (メール) (サーバーメール操作)



2

全て受信 / 差出人/件名で受信



サーバーメールを受信します。

S!メール/SMSを返信する

1

S!メール/SMS詳細画面で **返信** / **全返信**



2

本文を入力 → **送信**



 メールが送信されます。

S!メール/SMSを転送する

1

S!メール/SMS詳細画面で **転送**



2

宛先を入力 → 本文を入力 → **送信**



 メールが転送されます。