

# Bluetooth設定

## Bluetooth設定

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (設定)



2

### Bluetooth



3

各項目を設定

設定が完了します。

### + Bluetooth®利用時の操作

#### Bluetooth®を利用するかどうかを設定する

Bluetooth®設定画面で /

・ をタップするとONに、 をタップするとOFFに設定されます。

#### Bluetooth®機器を登録 (ペア設定) する

あらかじめ、登録するBluetooth®機器を検出できる状態にしておいてください。

Bluetooth®設定画面で「使用可能なデバイス」欄から機器をタップ 画面の指示に従って機器を認証

- ・本機と登録する機器とを認証し合うための認証パスキーの入力が必要になることがあります。
- ・目的の機器が表示されないときは、 をタップして、再検索してください。
- ・ がONのときに利用できます。

#### ペア設定した機器の名前を変更する

Bluetooth®設定画面でペア設定した機器の 名前を入力

- ・名前に絵文字は使用できません。
- ・ がONのときに利用できます。

#### ペア設定を解除する

Bluetooth®設定画面でペア設定した機器の

- ・ がONのときに設定できます。

#### ペア設定した機器の使用目的を設定する

Bluetooth®設定画面でペア設定した機器の 「使用目的」欄の項目をタップ

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ がONのときに利用できます。
- ・各サービスに対応している機器とペア設定したときに利用できます。
- ・項目をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

#### ほかの機器を検索する

Bluetooth®設定画面で

- ・ がONのときに利用できます。

#### ほかの機器で表示される本機の名前を変更する

Bluetooth®設定画面で 名前を入力

- ・名前に絵文字は使用できません。
- ・ がONのときに利用できます。

#### Bluetooth®通信で受信したファイルを確認する

Bluetooth®設定画面で 画面の指示に従って操作

#### Bluetooth®通信でペア設定した機器から電話帳を全件受信する

Bluetooth®設定画面で 画面の指示に従って操作

- ・ペア設定した機器で、本機の「連絡先の共有」を有効にしておいてください。
- ・ がONのときに利用できます。