

音の設定

音の設定

着信音、操作音など、音に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
メディアの音量	音楽や動画などの音量を設定します。
アラームの音量	アラーム音の音量を設定します。
着信音の音量	電話の着信音などの音量を設定します。
通知の音量	通知音の音量を設定します。
着信時バイブ	着信音と同時にバイブレータを動作させるかどうかを設定します。
マナーモード	マナーモードを設定します。
着信音	着信音の種類を設定します。
バイブパターン	着信時のバイブレーションを設定します。
デフォルトの通知音	通知音の種類を設定します。
デフォルトのアラーム音	アラーム音の種類を設定します。
緊急警報	緊急警報の設定をします。
その他の音／バイブ	ダイヤルパッドやセキュリティ解除などの操作音を設定します。
キャスト	Wi-Fiを利用して、本機の画面や音を外部機器と共有できます。

1

ホーム画面で (アプリー覧) (設定)



2

音



3

各項目を設定

設定が完了します。