

オートアシストの設定

オートアシストの設定

オートアシストを設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
お知らせ2次通知	気づいていない着信や受信を気づきやすいタイミングで再度通知する機能を設定します。
イヤホン接続通知	イヤホンを接続したときに、利用頻度の高いアプリケーションを表示するかどうかを設定します。
スヌーズ解除	目覚めて歩行したことを検知し、自動でスヌーズ設定を解除するかどうかを設定します。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (設定)



2

オートアシスト



3

各項目を設定

設定が完了します。

！ オートアシスト利用時のご注意

「スヌーズ解除」について

「スヌーズ解除」を設定している場合は、10歩連続の歩行を検出したときにスヌーズが解除されます。

「お知らせ2次通知」について

「お知らせ2次通知」を設定している場合は、次の点にご注意ください。

- ・「テーブルなどに置いた状態から持ち上げたとき」を設定した場合は、1分以上水平で静止した状態から持ち上げたとき、または一定以上の振動を検出したときに通知します。
※ 通知後1分間の無効時間経過後は、お知らせ通知がある限り、毎回通知されます。
- ・「歩行中から停止したとき」を設定した場合は、お知らせ通知があるときに、歩行/走行/自転車走行状態からの最初の停止時に、1度だけ通知されます。