



ストレージの設定

ストレージの設定

内部ストレージ/SDカードの容量の確認や、SDカードのマウント、SDカード内のデータの消去ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
端末のストレージ	内部ストレージの合計容量/空き容量などを確認します。
外部ストレージ	SDカードの合計容量/空き容量の確認、カードの取り出し、マウント、初期化をします。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)



2

ストレージ



 ストレージ設定画面が表示されます。

3

各項目を確認/タップ

 ストレージの状況を確認できます。