

スタート画面とセキュリティの設定

スタート画面とセキュリティの設定

スタート画面のセキュリティやUSIMカードロックなどに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
セキュリティの種類	セキュリティの種類を設定します。
スマートフォンの暗号化	本機のデータの暗号化を行います。
SDカードの暗号化	SDカードのデータの暗号化を行います。
SIMカードロック設定	USIMカードロックに関する設定を行います。
パスワードを表示	パスワード入力時にパスワードを表示するかどうかを設定します。
端末管理アプリ	端末を管理するアプリケーションの確認と、有効/無効の設定をします。
提供元不明のアプリ	提供元不明のアプリケーションをインストールするかどうかを設定します。
ストレージのタイプ	ストレージのタイプを表示します。
信頼できる認証情報	信頼できる認証情報を表示します。
ユーザー認証情報	保存されている認証情報を管理します。
ストレージからインストール	証明書をストレージからインストールします。
認証ストレージの消去	証明書をすべて削除します。
信頼できるエージェント	信頼できるエージェントを表示するかどうかを設定します。
画面の固定	本機で特定のアプリケーションの画面だけが表示されるように設定します。
使用履歴にアクセスできるアプリ	アプリケーションの使用履歴データにアクセスできるアプリケーションを管理します。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (設定)



2

スタート画面とセキュリティ



セキュリティの設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

+ スタート画面とセキュリティ利用時の操作

スタート画面のセキュリティをかけないように設定する

スタート画面とセキュリティの設定画面で **セキュリティの種類** → **なし**

・セキュリティの種類が **なし** または **スライド** 以外のおときは、**セキュリティの種類** をタップしたあとセキュリティを解除する操作が必要です。

画面をドラッグしてスタート画面のセキュリティを解除するように設定する

スタート画面とセキュリティの設定画面で **セキュリティの種類** → **スライド**

・セキュリティの種類が **なし** または **スライド** 以外のおときは、**セキュリティの種類** をタップしたあとセキュリティを解除する操作が必要です。

パターンを指でなぞってスタート画面のセキュリティを解除するように設定する

スタート画面とセキュリティの設定画面で **セキュリティの種類** → **パターン** → 端末を起動するにはパターンが必須とする / 必須としない → 新しいパターンを入力 → 次へ → 新しいパターンを再度入力 → 確認 → スタート画面のセキュリティがかかった状態での通知を設定 → 完了

・セキュリティの種類が **なし** または **スライド** 以外のおときは、**セキュリティの種類** をタップしたあとセキュリティを解除する操作が必要です。

・変更前のセキュリティ解除方法が **ロックNo.** または **パスワード** のときは、通知の表示方法を選択する画面は表示されません。

ロックNo.でスタート画面のセキュリティを解除するように設定する

スタート画面とセキュリティの設定画面で **セキュリティの種類** → **ロックNo.** → **端末を起動するにはロックNo.が必須とする** / **必須としない** → **新しいロックNo.を入力** → **次へ** → **新しいロックNo.を再度入力** → **OK** → **スタート画面のセキュリティがかかった状態での通知を設定** → **完了**

- ・セキュリティの種類が **なし** または **スライド** 以外の場合は、**セキュリティの種類** をタップしたあとセキュリティを解除する操作が必要です。
- ・変更前のセキュリティ解除方法が **パターン** または **パスワード** のときは、通知の表示方法を選択する画面は表示されません。

パスワードでスタート画面のセキュリティを解除するように設定する

スタート画面とセキュリティの設定画面で **セキュリティの種類** → **パスワード** → **端末を起動するにはパスワードが必須とする** / **必須としない** → **新しいパスワードを入力** → **次へ** → **新しいパスワードを再度入力** → **OK** → **スタート画面のセキュリティがかかった状態での通知を設定** → **完了**

- ・セキュリティの種類が **なし** または **スライド** 以外の場合は、**セキュリティの種類** をタップしたあとセキュリティを解除する操作が必要です。
- ・変更前のセキュリティ解除方法が **パターン** または **ロックNo.** のときは、通知の表示方法を選択する画面は表示されません。

特定のアプリケーションの画面だけが表示されるように設定する

スタート画面とセキュリティの設定画面で **画面の固定** → (OFF) (ON 表示) → **画面を固定したいアプリケーションを起動** → **はい**

- ・画面の固定を解除するときは、**画面の固定** をロングタッチしてください。