

文字入力の変更について

文字入力の画面や操作が変更されます。

文字入力画面の見かた

文字入力の機能ショートカットが設定ツールに切り替わり、ツールアイコンをタップするだけで必要な設定画面に切り替わります。ここでは、テンキーボード画面で説明します。



- 1 文字入力の設定メニューを表示します。
- 2 設定メニューのショートカットアイコン表示を切り替えます。
- 3 設定メニューのショートカットアイコンが表示されます。
- 4 文字入力中は、文字を確定前に戻します。文字確定前は、文字を逆順に表示します。
- 5 文字入力モードを切り替えます（ひらがな漢字／半角英字／半角数字）。
- 6 仮想キーボードを切り替えます（Google音声入力／Touch Pal-HTC Sense Version／日本語 iWnn IME）。