

通話の設定をする

通話設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
通話時間明細	通話時間の目安を確認できます。
クイックサイレント	着信中に本機を裏返すと着信音が止まるようにするかどうかを設定します。
未登録番号を追加	電話帳未登録の相手との通話後に電話帳登録確認画面を表示するかどうかを設定します。
オートアンサー	イヤホン接続時の着信自動応答と着信時間を設定します。
クイック返信	電話を受けられないとき相手に送信する、SMSのメッセージを編集します。
簡易留守録設定	簡易留守録や音声メモの再生と、応答メッセージを設定します。
留守番・転送電話 ¹	留守番電話 / 転送電話の利用や動作を設定します。
着信お知らせ機能 ¹	着信や留守番電話の伝言メッセージがあったことをお知らせするかどうかを設定します。
国際発信設定 ²	国際発信時のユーザーリスト（国番号リスト）や、海外発信アシスト機能を設定します。
発着信制限 ¹	電話発着信の規制 / 限定 / 拒否などを設定します。
その他のサービス設定 ¹	発信者番号通知や割込通話を設定します。

- 「オプションサービス」を参照してください。
- 「海外で電話をかける」を参照してください。

1



電話画面が表示されます。

2

メニュー → 設定



電話設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

+ 通話設定利用時の操作

通話時間の目安を表示する

通話設定画面で **通話時間明細** → **発信通話時間** / **着信通話時間**

・表示を閉じるときは、**OK** をタップします。このとき **リセット** をタップすると、通話時間の目安を消去できます。

着信中に本機を裏返すと着信音が止まるようにするかどうかを設定する

通話設定画面で **クイックサイレント**

・**クイックサイレント** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

電話帳未登録の相手との通話後に、電話帳登録確認画面を表示するかどうかを設定する

通話設定画面で **未登録番号を追加**

・**未登録番号を追加** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

イヤホン接続中の着信時に自動応答するかどうかを設定する

通話設定画面で **オートアンサー** → **オートアンサー**

・**オートアンサー** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

オートアンサー設定時に着信から自動応答するまでの時間を設定する

通話設定画面で **オートアンサー** → **着信時間** → **+** / **-** をくり返しタップして、秒数を入力 → **設定**

・**オートアンサー** を設定 () しているときに設定できません。

電話を受けられないとき相手に送信する、SMSのメッセージを編集する

通話設定画面で **クイック返信** → 画面に従って操作

簡易留守録や音声メモの再生と、応答メッセージを設定する

通話設定画面で **簡易留守録設定** → 画面に従って操作